



7-vrstvý termoizolační
materiál ISO FLEX



Výrobce: M.N.J., s.r.o. , www.clony-mnj.cz , info@clony-mnj.cz

Instalace:

Termoizolační fólii připevníte na okno pomocí přísavek, které jsou součástí folie. Reflexní vrstva směrem ven a šedostříbrná vrstva směrem dovnitř. V případě, že přísavka nechce držet na okně (např. možná mastnota skla) doporučujeme přísavku jemně navlhčit, popřípadě odmastnit sklo.

Deinstalace:

Doporučujeme termoizolační fólii demontovat postupným odlepováním jednotlivých přísavek a ne tažením za fólii, protože v případě silného držení přísavky, by mohlo dojít k poškození fólie.

Uskladnění:

Fólie se dají jednoduše skládat a překládat a v době, kdy se aktivně nepoužívají, se pohodlně vejdou do prostoru pod podlahou kufru (pokud auto takovým prostorem disponuje) a nezabírají prostor v zavazadlovém prostoru nebo v kabině. Případně můžete využít přibalený průsvitný plastový obal a v obalu uskladnit v garáži nebo doma.